

Быстрый старт: PoE-коммутатор FL-2506PE

4×FE PoE + 2×FE Uplink · PoE-питание · каскад до 2 уровней

Назначение

Компактный PoE-коммутатор с увеличенной дальностью. Питается по PoE или DC 48–52 В — удобно ставить в подъезде или на трассе без розетки. Поддержка каскада до 2 уровней.

Порядок подключения

Шаг 1. Подключите вышестоящий PoE-коммутатор к одному из uplink-портов — он же запрашивает FL-2506PE по PoE (или подайте DC 48–52 В).

Шаг 2. Подключите IP-камеры к портам 1–4. Для мощных устройств используйте порты 3–4 (bt до 60 Вт).

Шаг 3. При необходимости подключите следующий уровень каскада к uplink-порту (до 2 уровней).

Шаг 4. Проверьте индикаторы PoE/LINK. Устройство работает без настройки.

Индикация

PWR	Горит — на коммутатор подано питание.
PoE (порт)	Горит — на порт подаётся питание PoE для устройства.
LINK / ACT	Горит или мигает — есть соединение и идёт передача данных.

Так как коммутатор питается по PoE, убедитесь, что бюджет вышестоящего источника покрывает нагрузку.