

Быстрый старт: PoE-коммутатор FL-2506PH

4×FE PoE + 2×FE Uplink · AC 65 Вт · bt 60 Вт

Назначение

Настольный PoE-коммутатор на 4 порта с питанием от сети 220 В. Порт 4 поддерживает bt до 60 Вт для мощных камер. AI Watchdog и грозозащита 6 кВ.

Порядок подключения

Шаг 1. Разместите коммутатор и подключите кабель питания AC 90–240 В.

Шаг 2. Подключите IP-камеры к портам 1–4; для мощной камеры используйте порт 4 (bt 60 Вт).

Шаг 3. Аплинк (порт 5 или 6) подключите к коммутатору, роутеру или NVR.

Шаг 4. Проверьте индикаторы PoE/LINK — устройство работает без настройки.

Индикация

PWR	Горит — на коммутатор подано питание.
PoE (порт)	Горит — на порт подаётся питание PoE для устройства.
LINK / ACT	Горит или мигает — есть соединение и идёт передача данных.

Суммарная PoE-нагрузка ограничена блоком питания 65 Вт.