

## Быстрый старт: PoE-коммутатор FL-2510P

8×FE PoE + 2×FE Uplink · AC 120 Вт · bt 60 Вт

### Назначение

AI PoE-коммутатор на 8 портов для систем видеонаблюдения. Порты 7–8 поддерживают bt до 60 Вт. Грозозащита 6 кВ и AI Watchdog.

### Порядок подключения

**Шаг 1.** Подключите кабель питания AC 90–240 В.

**Шаг 2.** Подключите IP-камеры к портам 1–8; мощные устройства — к портам 7–8 (bt 60 Вт).

**Шаг 3.** Аплинк (порты 9–10) — к регистратору или вышестоящему коммутатору.

**Шаг 4.** Проверьте индикаторы PoE/LINK.

### Индикация

PWR	Горит — на коммутатор подано питание.
PoE (порт)	Горит — на порт подаётся питание PoE для устройства.
LINK / ACT	Горит или мигает — есть соединение и идёт передача данных.

Суммарная PoE-нагрузка ограничена блоком питания 120 Вт.