

## Быстрый старт: Декодер IP-камер FL-2516ND

Вывод 4K · HDMI / VGA · до 16 каналов · ONVIF

### Назначение

Декодер выводит изображение с IP-камер на монитор или видеостену в разрешении 4K по протоколу ONVIF. Поддержка до 16 каналов одновременно. Подключи и работай.

### Порядок подключения

**Шаг 1.** Подключите декодер кабелем LAN к сети, где находятся IP-камеры или NVR.

**Шаг 2.** Подключите монитор по HDMI или VGA.

**Шаг 3.** Подайте питание DC (блок питания приобретается отдельно).

**Шаг 4.** Добавьте камеры по протоколу ONVIF и распределите их по каналам (до 16).

### Индикация

|               |   |
|---------------|---|
| <b>PWR</b>    | Горит — подано питание.                           |
| <b>NET</b>    | Горит/мигает — есть связь с сетью и потоки камер. |
| <b>STATUS</b> | Состояние декодирования каналов.                  |

Блок питания в комплект не входит — выберите подходящий адаптер DC.