

## Быстрый старт: PoE-коммутатор FL-2520PGS

16×FE PoE + 2×Gigabit Uplink + 2×SFP · AC 240 Вт · 19"

### Назначение

Стоечный PoE-коммутатор на 16 портов с двумя SFP для оптических линий между зданиями. Матрица 11.2 Гбит/с, MAC 8000, монтаж в 19-дюймовую стойку.

### Порядок подключения

**Шаг 1.** Установите коммутатор в 19" стойку комплектными креплениями и подайте питание AC 90–240 В.

**Шаг 2.** Подключите IP-камеры к портам 1–16; мощные — к 15–16 (bt 60 Вт).

**Шаг 3.** Аплинк (17–18) или SFP (19–20) — к NVR, ядру сети или оптической линии между зданиями.

**Шаг 4.** Проверьте индикаторы PoE/LINK.

### Индикация

PWR	Горит — на коммутатор подано питание.
PoE (порт)	Горит — на порт подаётся питание PoE для устройства.
LINK / ACT	Горит или мигает — есть соединение и идёт передача данных.

Для линий между зданиями используйте SFP-модули и оптику — без наводок и земляных петель.